

# Warmtepanelen

## Instructies PAIREN thermostaat Salus RT510RF:

Draadloze thermostaat RT510 met ontvangstkastje RXRT510



1. Schakel de elektriciteit richting infrarood paneel/ontvanger uit en haal de batterijen uit de thermostaat;
2. Wacht plm. 3 tot 4 minuten;
3. Schakel de elektriciteit weer in en doe de batterijen weer in de thermostaat;
4. Zet het knopje “**auto/manual**” op de ontvanger op “auto” en het knopje “**on/off**” op “on”;
5. Het rode lampje op de ontvanger gaat **rood** branden (brandt doorlopend, knippert niet);
6. Haal **10 x** het knopje “**aan/uit**” heen-en-weer (*note: hiermee reset je naar fabrieksinstellingen*): het **rode** lampje op de ontvanger gaat daarna **knipperen**;
7. Open het schuifje op de thermostaat (schuif naar beneden) en houdt het knopje “**pairen**” ingedrukt tot op het display verschijnt: **SYNC 10** (en links in het display knippert het pairing-symbool);
8. Wacht tot er met de ontvanger een connectie is ontstaan. Dit wordt zichtbaar doordat het **rode** lampje op de ontvanger weer **doorlopend rood** gaat branden (LET OP: DIT KAN WEL TOT 10 MINUTEN DUREN – SOMS SNELLER, MAAR GEDULD IS NOODZAKELIJK);
9. Druk nogmaals het knopje “**pairen**” op de thermostaat in tot de temperatuuraanduiding in het display verschijnt;

### **De koppeling is gereed!**

**LET OP:** dat het symbool van het sneeuwvlokje **niet** in de display staat. Zowel, druk dan eenmaal het knopje “sneeuwvlokje” op de thermostaat in, dan verdwijnt deze. Het Sneeuwvlokje mag nooit in het display staan, dan werkt de thermostaat niet op warmte!!!