

# Warmtepanelen

## Instructies PAIREN thermostaat Salus RT510SR

Draadloze thermostaat RT510 met ontvangstrelais SR868



1. Nadat het ontvangstrelais SR868 op de juiste manier is aangesloten op het elektriciteitsnet: schakel de elektriciteit richting het relais SR868 uit en haal de batterijen uit de thermostaat;
2. Wacht plm. 3 tot 4 minuten;
3. Schakel de elektriciteit weer in en stop de batterijen weer in de thermostaat;
4. Druk op het ontvangstrelais SR868 op het kleine pairingsknopje net zolang tot het lampje ernaast **rood** gaat **knipperen** (note: gebruik voor het indrukken van het pairingsknopje bijvoorbeeld een balpen of paperclip);
5. Het ontvangstrelais SR868 is nu klaar om te pairen met de thermostaat;
6. Open het schuifje op de thermostaat (schuif naar beneden) en houdt het knopje **“pairen”** ingedrukt tot op het display verschijnt: **SYNC 10** (en links in het display knippert het pairing-symbool);
7. Wacht tot er met het ontvangstrelais een connectie is ontstaan. Dit wordt zichtbaar doordat het **rode** lampje op het relais **doorlopend rood** gaat branden (LET OP: DIT KAN WEL TOT 10 MINUTEN DUREN – SOMS SNELLER, MAAR GEDULD IS NOODZAKELIJK);
8. Druk nogmaals het knopje **“pairen”** op de thermostaat in tot de temperatuuraanduiding in het display verschijnt;

### De koppeling is gereed!

**LET OP:** dat het symbool van het sneeuwvlokje **niet** in de display staat. Zowel, druk dan eenmaal het knopje “sneeuwvlokje” op de thermostaat in, dan verdwijnt deze. Het Sneeuwvlokje mag nooit in het display staan, dan werkt de thermostaat niet op warmte!!!